

# Absid

Tentipi   
embrace the elements



Om din tältkåta inte har någon absidficka skall du först montera den lösa absidkopplingen (tillbehör).



Fäst absidkopplingen runt det band i toppen, som håller samman hylsan och ventilmössan.



Fäst de långa banden i marken.



Sträck banden så att absidkopplingen sitter bra.



Fäst absidens kardborreband i tältkåtans absidficka eller under den lösa absidkopplingen.



Lösgör bandet i hörnet på absiden och fäst det i tältkåtans stormlinefästen...



... genom att trä spolknappen genom hålet och låsa med ringen.



Trä in stängens i kanalen.




Sätt stängens ändrar i respektive stängficka. Justera remmen.



Lås spikfästesremmen på önskad höjd och spika fast absiden i marken vid stängens båda ändrar. Använd mätlinan för att få rätt avstånd mellan spikarna.



# Absid

Tentipi   
embrace the elements



Sträck ut absiden och fäst den i marken.



Fäst remmen i stormlinefästet inne i absiden.



Justera banden på sidorna.



Sträck linan i taket för att skapa en nock som gör att regnvatten inte kan samlas där.



Sätt ut stormlinorna framåt och åt sidorna.



Koppla bort fronten på absiden om du endast vill använda den som ett tak över dörren.

**OBS**

Absiden är inte gjord för att stå emot hård vind och snö. Den enastående stormtåligheten hos Tentipi® tältkåtor bibehålles genom att absiden designats så att den enkelt kan tas loss vid hårdare väder.

Innan produkten tas i bruk, läs "Skötsel och tips".

